TP-805/TP-809 查看打印機狀態

一.打開桌面的「HPRTUtility」工具程式。



二.建立出單機連接測試。

	打印機實用工具 版本1.2.3 語言選擇 帮助	.25.Beta28		-		×	
(1)	打印穗清單 TP805 USB TP805 TP809 USB TP809				添加打印	幾	
					修改打印	選 選	\frown
				C	連接測詞	đ,	(2)
	功能 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3	連接成功! 確定	×	指令測試	∃H		
	代碼頁設置			字庫下載			
	参數設置		F	高級設置…			
	固件更新				退出		

三.點選「打印機測試」。

🏐 打印機寶用工具 版本1.2.3.25.Beta2	8	_		Х
語言選擇相助				
打印機清單				
TP805 USB TP805 TP809 USB TP809			添加打印樹	#
			修改打印槽	#
			刪除打印樹	#
			連接測試	t
_ 功能				
打印機測試	指令〉	測試		
圖像管理	兼容模式	下載國	副片	
代碼頁設置	字庫	下載		
參數設置	高級該	置…		
固件更新			退出	

四.點選「打印機狀態」。

打印機測試	×
打開1號錢箱	打開2號錢箱
配置信息打印	全切紙測試
半切紙測試	條碼測試頁打印
打印測試文本	二維碼測試
代碼測試頁打印	打印機狀態

五.打印機狀態正常為「有紙」。

打印機狀態		×
狀態信息		
有紙!		^
		~
	刷新(R)	關閉(C)

如突然嗶嗶叫所顯示下圖的情況,需更換主機板。

印機狀態		E
狀態信息		
有紙! 打印機處于脫機狀態,原因: 有不可恢複的錯誤!		<u>^</u>
	RIJECOD	原目的(の)